




Staffe e Supporti

STAFFE E SUPPORTI


Supporto a mensola



materiale
ferro RAL9005
(viteria esclusa)

fissaggio	L	codice
destro	170	SUM170DS
	250	SUM250DS
	350	SUM350DS
	410	SUM410DS
	490	SUM490DS
sinistro	170	SUM170SN
	250	SUM250SN
	350	SUM350SN
	410	SUM410SN
	490	SUM490SN

Staffa di ancoraggio




materiale
ferro RAL9005
(viteria esclusa)

SUS90210

STAFFE E SUPPORTI

Supporto regolabile




materiale

acciaio

(viteria esclusa)

SURE

Piastra per staffaggio



materiale


acciaio

(viteria esclusa)

PIARE

SUPPORTI PER PIANTANA

Supporto per piantana con attacco laterale



supporto

con attacco laterale

materiale


ferro RAL 9006

(viteria esclusa)

SUPIL45

SUPPORTI PER PIANTANA

Supporto per piantana **con attacco centrale**




supporto **con attacco centrale**

(viteria esclusa)

per profilo	A	B	C	D	E diametro	H	materiale	codice
45X45	135		90		9	100	ferro RAL9006	SUPIC45
							alluminio	SUPIC45A
45X90	150		108		12	100	ferro RAL9006	SUPIC90
60X60	135		90		9	100		SUPIC60
90X90	195		153		12	150		SUPIC9090
90X180	200	300	160	260	14	150		SUPIC90180

Supporto per piantana **con attacco centrale**




supporto **con attacco centrale**

materiale
ferro RAL 9006

(viteria esclusa)

SUPI4515060

Supporto per piantana **con attacco angolare**



supporto **con attacco angolare**

materiale
ferro RAL 9006

(viteria esclusa)

SUPIA45